



SunStay Lampu jalan tenaga surya All In One

SunStay

Lampu jalan tenaga surya terintegrasi dengan baterai Lithium Ferro Phosphate, panel surya dan pengisi daya yang dipasang pada lampu. Aluminium cetak bertekanan untuk kekukuhan dan masa pakai lama. Braket pemasangan tiang yang dirancang khusus memungkinkan sudut kemiringan berbeda, lateral, dan pemasangan atas tiang.

Benefits

- Membawa cahaya ke area tanpa akses pada jaringan listrik
- Menghemat energi
- Memelihara lanskap karena tidak diperlukan perlindungan kabel
- Ramah lingkungan
- Konstruksi kukuh untuk masa pakai lama

Features

- Daya penerangan tinggi, 175 lm/Watt untuk memaksimalkan performa baterai
- Baterai Lithium Ferro Phosphate yang dapat diganti untuk masa pakai lama dan pengoperasian yang mudah.
- Pengontrol pengisian MPPT untuk efisiensi maksimum
- Housing aluminium cetak bertekanan untuk kekuatan dan disipasi panas yang luar biasa.
- Braket pemasangan tiang dirancang khusus dengan sudut kemiringan dapat disesuaikan 0 hingga 15 derajat, yang juga dapat digunakan di posisi pemasangan tiang atas & lateral.
- Profil peredupan aturan pabrik beserta sensor PIR untuk pengoptimalan waktu operasi.
- Fitur diagnostik mandiri bersama dengan indikator LED pengisian, pengosongan, & cut-off baterai

Application

- Jalan kelas A & B
- Kawasan pedesaan
- Pencahayaan taman, jalur pejalan kaki
- Industri, kantor, sekolah
- Pusat perbelanjaan, kampus korporat, plaza

Versions



Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Warna
919415811054	SPARE BT LFP 12.8V 13.6Ah SOLAR EQUIP	-
919515812387	BRP710 LED20 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	Abu-abu
919515812388	BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	Abu-abu

Order Code	Full Product Name	Warna
919515812390	BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	Abu-abu
919515813566	BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar	Abu-abu

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
919415811054	SPARE BT LFP 12.8V 13.6Ah SOLAR EQUIP	-
919515812387	BRP710 LED20 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	Benar
919515812388	BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	Benar

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
919515812390	BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	Benar
919515813566	BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar	Benar

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Koreksi Awal	Indeks
		Suhu Warna	Warna Awal
919415811054	SPARE BT LFP 12.8V 13.6Ah SOLAR EQUIP	-	-
919515812387	BRP710 LED20 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	5700 K	>70
919515812388	BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	5700 K	>70

Order Code	Full Product Name	Koreksi Awal	Indeks
		Suhu Warna	Warna Awal
919515812390	BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar	5700 K	>70
919515813566	BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar	5700 K	>70

